

Manual de instrucciones

403011

ESFERA



		Posición de la corona	
		N : normal	1 : 1er clic
Corona	Neutra		Ajuste de hora (Cambio de día)

Gire en sentido antihorario para cambio de fecha

Cómo configurar la hora y el día de la semana (1)

- El indicador del día no se moverá hacia atrás al girar la corona en sentido antihorario.
- Para avanzar el indicador del día rápidamente, gire las minuterías 4 a 5 horas más allá del punto del cambio de día

(entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.) y luego aváncelas nuevamente hasta que el indicador del día quede en el siguiente.

Tenga en cuenta am/pm al configurar las minuterías a la hora deseada.

- (2) Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para avanzar la agujas de las horas y los minutos hasta que el indicador del día se ajuste a la hora deseada.
- (3) Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
- (4) Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

Cómo establecer la fecha

- (1) Tire de la corona hasta la posición del primer clic.
- (2) Gire la corona en sentido antihorario para ajustar el indicador de la fecha.
- (3) Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

- No ajuste el indicador de fecha entre las 21:00 y la 1:00, ya que podría no cambiar correctamente.
- El indicador de la fecha no se moverá hacia atrás al girar la corona en el sentido de las agujas del reloj.