


POTENS

WORLD TIME

Manual de instrucciones

403013

(A) ESFERA



(B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la 1ª posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Cuando la corona se vuelve a colocar en la posición normal, el segundero se pone en marcha.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.